

Návod na údržbu desek z umělého kamene Hanex®

Umělý kámen byl vyroben na bázi nejmodernější technologie; byl navržen tak, aby odolal tvrdým požadavkům běžného dne. Přes tyto vysoké požadavky budete moci tento produkt používat v plné jakosti díky jeho obnovitelné schopnosti po mnoho let. Abychom toto mohli zabezpečit, prosíme Vás, abyste se seznámili s následujícími pokyny a dodržovali je.

I když je umělý kámen extrémně trvanlivý a prakticky nevyžaduje žádnou péči, není přesto zcela nezníčitelný. Proto následují doporučení, která teprve zajistí trvalou hodnotu Vašeho produktu.

Denní čištění

Vyčistěte povrch vždy ihned, kdy to jde nejjednodušeji, pomocí vody, mýdla a utěrky. Pokud nejdou nečistoty odstranit beze zbytku, použijte čisticí mléko ev. výrobcem doporučené čisticí prostředky. Poté opláchněte povrch pečlivě vodou a vysušte utěrkou do sucha.

Vytrvalé nečistoty

Nečistoty a zašpinění způsobená kávou, čajem, ovocnými šťávami, zbarvení popelem od cigarety nebo kovové otěry zbylé po pánvích a hrncích, které vznikají i na jiných materiálech jako je např. nerezová ocel, sklo a keramika, se dají odstranit čisticím mlékem ev. výrobcem doporučenými čisticími prostředky a utěrkou. Výborné vyčistění se zajistí tekutými čistidly na bázi bělicího louhu s chlorem. Pokud přesto není možné vyčistit povrch beze zbytku pomocí těchto prostředků, použijte drsnou stranu umělohmotné čisticí houbičky. Pak ale musíte obnovit lesk povrchu použitím čisticího mléka nebo výrobcem doporučených čistidel, která nanese utěrkou na celou plochu krouživými pohyby.

Nečistoty/skvrny

Umělý kámen je homogenní a neporézní materiál, který odolává většině v domácnosti používaných chemikálií. I když tekutiny nemohou vniknout dovnitř materiálu, musí se nečistoty nebo skvrny ihned odstranit. Tím zajistíte, aby se úporné barevné pigmenty neusadily na povrchu.

Nedovolte delší kontakt povrchu s agresivními látkami jako např. rozpouštědly, odstraňovači laků a barev, čistidly odpadů, čistidly kovů, WC čistidly, čistidly na trouby, acetonem (odstraňovač laků na nehty). Tyto produkty musí být ihned setřeny a následně povrch opláchnut čistou vodou.

Čistění dřezů z umělého kamene

Dřezy jsou vystaveny obzvláštnímu zatížení ze strany skvrny způsobujících substancí. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelné čistění povrchu abrazivním čisticím mlékem (nebo výrobcem doporučeným čisticím prostředkem) a utěrkou. Při tvorbě vodního kamene z tvrdé vody použijte pro domácnost určený odstraňovač vodního kamene podle pokynů jeho výrobce. Opláchněte velmi dobře povrch a vyčistěte ho čisticím mlékem. K vyčistění barevných skvrn se osvědčily speciální čisticí prostředky, které jsou na trhu s kuchyňskými potřebami běžně dostupné, nebo i normální prášek do pečiva.

Tmavé dekory

Je již v přirozenosti barev, že se na tmavých dekorech objeví stopy po používání mnohem rychleji. Zde je tedy náročnost na péči vyšší a doporučuje se povrch pravidelně (jednou za měsíc) ošetřit vodu odpuzujícím tekutým prostředkem (jako např. na nerezové plochy). Tak udržíte původní lesk barvy.

Teploty

Nikdy přímo na materiál neodkládejte horké předměty. Použijte vždy odkládací podložku.

Nepoužívejte hrnce/pánve, jejichž okraj vyčnívá přes okraj varné desky.

Nevylévejte nikdy vařící se tekutiny přímo do dřezu z umělého kamene, aniž byste současně spustili studenou vodu.

Škrábance/stopy po používání

Ostré nože plní svou roli stále, takže zanechají stopy i na povrchu z umělého kamene. Používejte, prosím, vždy krájecí podložku.

Poškození

V případě hlubokých škrábanců a jiných poškození, která nejde odstranit prostředky používanými v domácnosti, je nutné nechat povrch znovu opracovat nebo opravit školenými odborníky. V těchto případech se prosím obraťte na Vašeho obchodníka nebo zpracovatele. Eventuálně Vám výrobce Vaší desky z umělého kamene rád doporučí odpovídající firmu z Vašeho okolí, která disponuje vyškoleným personálem.