

Používání a péče o integrované dřezy

Pokud budete postupovat podle našich pokynů, zůstane Váš dřez Silestone® stále tak krásný jako v prvním dni.

Všeobecné tipy pro každodenní používání.

Péče o Váš dřez Silestone® je velmi jednoduchá. Čistěte jej jednoduše tak často jako dřezy z jiného materiálu.

Vápenné skvrny

Budete-li mít problémy s vápennými nebo vodními skvrnami, lze je odstranit pro domácnost obvyklým odstraňovačem kamene. Nezapomínejte přitom ihned důkladně očistit povrch čistou vodou, aby na něm neulpěly žádné zbytky prostředku.

Nárazy

Vyvarujte se prosím nárazům těžkými předměty jako rychlovarnými hrnci, pánvemi, hrnci na vaření aj. Všechno kuchyňské nádobí pokládejte na povrch obezřetně, abyste zabránili jeho poškození.

Teploty

Pokud potřebujete kuchyňské nádobí odložit ihned po vaření (např. rychlovarné hrnce, pánve, hrnce aj.), postavte je na nějakou podložku (pokud možno opatřenou ještě vrstvou z gumy) a vyčkejte, až se nádobí ochladí. **NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÉ HORKÉ HRNCE NEBO PÁNVE PŘÍMO ZE SPORÁKU NA VÁŠ POVRCH SILESTONE.** Náhlé a extrémní kolísání teploty (horké/studené) mohou povrch poškodit. Nevlévejte do dřezu žádné vařící se tekutiny (např. horký olej). Doporučujeme vyčkat do okamžiku, až se tekutina ochladí ve své nádobě a teprve pak ji odstranit. Eventuálně na chvíli otočte kohoutkem se studenou vodou. Pomyslete přitom na to, že voda má omezené zdroje a že je s ní nutno šetřit.

Škrábance

Silestone® je extrémně odolný vůči poškrábání. Ale jako u každého jiného materiálu doporučujeme, abyste svůj dřez Silestone® ochránili nějakým krájecím prkénkem, pokud budete přímo na povrchu dřezu používat ostré předměty (nože atd.), tím zabráníte jemným vrypům od kovu. Přirozeně, že tyto jemné škrábance odstraníte bez problémů jemným tekutým práškem na nádobí a houbičkou.

Kontakt s chemickými látkami:

V případě nechtěného potřísnění chemikáliemi musíte tyto s povrchu co nejrychleji odstranit. Prosím, řiďte se následujícími doporučeními:

- Nepoužívejte ani leptavé látky ani sodný louh a také žádné příliš kyselé nebo zásadité produkty.
- Pokud používáte bělicí prostředky nebo rozpouštědla, musíte je s povrchu co nejrychleji odstranit a tento omýt důkladně čistou vodou.
- Nepoužívejte žádné produkty obsahující chlór.
- Vyvarujte se kontaktu povrchu s produkty obsahujícími aceton.
- Vyvarujte se kontaktu povrchu s chlorovodíkem. Následují příklady produktů, které nelze použít na povrchy Silestone®: leptavé látky, výrobky na čištění štětců nebo kovů, čističe sporáků, čističe na bázi metylenchloridu, kyseliny používané k uvolnění ucpaných odpadů a v neposlední řadě ani odstraňovače laků na bázi acetonu. V případě nechtěného potřísnění odstraňte, prosím, ihned tyto tekutiny za pomoci čisté vody a neutrálního čistícího prostředku. Cosentino® nedoporučuje používat dřezy Silestone® pro průmyslové účely.

Čištění a péče o dřezy.

Cosentino S.A. doporučuje pro denní péči použití přípravku Q-Action. Silestone® je velmi málo porézní a tudíž velmi odolný vůči skvrnám. Dřezy jsou ovšem vystaveny nesčetným různým produktům, a pokud nemáte k dispozici Q-Action, pak je k dennímu čištění dostatečný neutrální čisticí prostředek a voda.

Všeobecné pokyny

Zbytky jídel odstraňujte pravidelně za pomoci neutrálního čisticího prostředku nebo Q-Action. Následně povrch opláchněte dostatečným množstvím vody a vytřete čistou navlhčenou utěrkou.

Čištění odolných skvrn

V případě výskytu odolných a trvalých skvrn, které již dále nejdou odstranit, kontaktujte naše Servisní středisko na čísle +49(0) 1801 800 666 nebo www.silestone.com

TESTOVANÉ PRODUKTY	PO 8 HODINÁCH	PO 24 HODINÁCH
Plnotučné mléko	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Čistidla s amoniakem	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Odstraňovač kamene (Viakal nebo podobné)	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Vinný ocet	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Růžové víno	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Citronový čistič podlah (Ajax, Xanpa, etc.)	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Pomerančový koncentrát	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Káva	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Odstraňovač tuků se solnou kyselinou nebo 50%ní roztok kyseliny solné (V7V; V/V)	Žádné skvrny	Lehké skvrny
Odstraňovač tuků s hydroxidem sodným 50% (V7V)	Žádné skvrny	Lehké skvrny
Olivový olej	Žádné skvrny	Žádné skvrny
3 v 1-prášek do myčky nádobí (Čistidlo, Sůl, Zjasňovač)	Lehké skvrny	Lehké skvrny
Pivo	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Základní čistič (Cif-tekutý prášek na nádobí nebo podobný)	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Cola	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Prášek na nádobí (Coral nebo podobný)	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Čistič s bělidlem (Estrella nebo podobný)	Žádné skvrny	Lehké skvrny
Tekutý koncentrát prášku na nádobí (Fairy nebo podobný)	Žádné skvrny	Žádné skvrny
Limonáda / Oranžáda	Žádné skvrny	Žádné skvrny

Pokud by dřez přišel do styku s jinými látkami než zde nebo na webových stránkách uvedenými, bude na tento případ pohlíženo jako na nepřípustné použití produktu a okamžitě skončí záruka. Cosentino® deklaruje, že produkt vyhovuje Směrné linii Rady z 21. prosince 1988, týkající se souladu zákonných ustanovení členských států ohledně materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

Navštivte také naše internetové stránky www.silestone.com.